

Τηλεφωνητής PSTN AG-D20

Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού

Εγκατάσταση

Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το καπάκι. Στερεώστε το καπάκι της συσκευής στον τοίχο. Περάστε τα καλώδια σύνδεσης και κάντε τις αντίστοιχες συνδέσεις.

Βάλτε το καπάκι και ασφαλίστε το με την βίδα.

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένη σε απόσταση τουλάχιστον 30cm από την κεντρική μονάδα συναγερμού.

Εγγραφή ηχητικού μηνύματος

Για να εγγράψετε το φωνητικό μήνυμα.

Πιέστε το κουμπι MESSAGE.

Πιέστε το κουμπι ENTER.

Θα ακουστούν 2 μπιπ.

[ΕΚΦΩΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ]

Πιέστε εκ νέου ENTER όταν τελειώσετε την εκφώνηση

Προσοχή το μήνυμα πρέπει να έχει διάρκεια μεταξύ 15 και 20 δευτερολέπτων.

Για να ελέγξετε το μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει

Πιέστε το κουμπι MESSAGE.

Πιέστε το κουμπι CHECK.

Θα ακούσετε το μήνυμα που έχετε γράψει.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό που θα καλείται σε περίπτωση που ενεργοποιείται η είσοδο Trigger.

Πιέστε το κουμπι MEM.

Επιλέξτε θέση μνήμης που θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός που θα καλείται (1-20).

Πληκτρολογήστε το τηλεφωνικό αριθμό που θα καλείται (έως 16 ψηφία).

Πιέστε εκ νέου ENTER.

Σημειώσεις

Αν δεν θέλετε να εισάγετε άλλο αριθμό πιέστε *

Πιέζοντας # ανάμεσα σε δυο ψηφία εισάγετε καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων

Οι αριθμοί που εισάγετε στις θέσεις μνήμης πρέπει να αποθηκεύονται στην σειρά και να μην αφήνετε θέσεις μνήμης χωρίς αποθηκευμένο αριθμό.

Για να διαγράψετε ένα αριθμό από μια θέση μνήμης

Πιέστε το κουμπι MEM.

Επιλέξτε θέση μνήμης που θέλετε να διαγραφεί ο αποθηκευμένος αριθμός (1-20).

Πιέστε εκ νέου ENTER 2 (δύο) φορές.

Για να ελέγξετε τους αριθμούς που έχετε αποθηκεύσει.

Πιέστε το κουμπι CHECK.

Πιέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην θέση μνήμης που θέλετε να ελέγξετε (1-20).

Πιέζοντας CHECK ξανά ελέγχετε τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στην επόμενη θέση μνήμης.

Για να κάνετε δοκιμαστική κλήση μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στα τηλέφωνα που έχετε προκαθορίσει

Πιέστε MEM.

Πιέστε [ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 1-20].

Πιέστε MESSAGE.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Αποσυνδέστε την τροφοδοσίας της συσκευής.

Κρατήστε πατημένο το κουμπι ENTER και τροφοδοτήστε εκ νέου την συσκευή.

Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη RESET αφήστε το κουμπι.

Όλοι οι αποθηκευμένοι αριθμοί θα έχουν διαγραφεί και οι ρυθμίσεις θα έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές τιμές.

Διαγραφή όλων των αριθμών από τις θέσεις μνήμης

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής.

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ENTER.

Ενώ έχετε πιεσμένο το κουμπί συνδέστε ξανά την τροφοδοσία της συσκευής.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη RESET ελευθερώστε το κουμπί ENTER.

Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σβήνει όταν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 2 λεπτά.

Για να ενεργοποιηθεί η οθόνη πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Επιλογή λειτουργίας trigger

Λειτουργία 1 (Αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί από το εργοστάσιο)

Όταν το σήμα διέγερσης σταματήσει τότε θα σταματήσει η κλήση των αριθμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 3

Η ένδειξη LEVEL TRIGGER εμφανίζεται στην οθόνη

Λειτουργία 2

Όταν το σήμα διέγερσης σταματήσει τότε θα αρχίσει η κλήση των αριθμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 4

Η ένδειξη EDGE TRIGGER εμφανίζεται στην οθόνη

Αλλαγή συστήματος κλήσης (Αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί από το εργοστάσιο)

Για να επιλέξετε τονικό σύστημα

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 1

Για να επιλέξετε παλμικό σύστημα

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 2